


Manual de Instruções



Vitrine Expositora Refrigerada Euro

o futuro chegou à cozinha

Obrigado por ter adquirido Equipamentos ELVI

É com satisfação que entregamos em suas mãos o **Manual de Instruções** contendo algumas dicas para a utilização adequada dos equipamentos *ELVI*.

Cada vez mais estamos empenhados para que a sua empresa tenha plena satisfação na operação de nossos produtos.

Esperamos sanar todas suas dúvidas e nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos.

Boa leitura!

Índice

amo	
01. CARACTERÍSTICAS GERAIS	03
02. LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NO PRODUTO	04
03. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO	05
04. MODO DE USO	05
05. CUIDADOS BÁSICOS DE SEGURANÇA	06
06. PRECAUÇÕES DE MANUTENÇÃO	06
07. LIMPEZA	06
08. DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS	07



Vitrine Expositora Refrigerada Linha Euro


01. CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.1 Características Construtivas

Modelo: Alta, de Canto ou de Sobrepor

Material: Aço Inoxidável
Acabamento: Polido Fosco
Consumo Elétrico: 100 W a 550 W

Tensão: 220 V - Mono/Bifásico



1.2 Descrição


VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA ELVI ideal para exposição de produtos como lanches e doces, que exigem temperatura média de trabalho entre 5° a 8°C.


Sua forma construtiva foi desenvolvida em:


- Estrutura inferior em tubo quadrado de ferro pintado, própria para receber acabamento a critério do cliente.
- Fechamento superior em vidro transparente curvo na parte frontal e reto nas laterais.
- Portas deslizantes, espelhadas internamente.
- Prateleiras internas em vidro transparente com iluminação.
- Acabamento em perfil de alumínio.
- Refrigeração através de forçador de ar e unidade compressora hermética alojada na parte inferior e protegida por grade.
- No modelo de sobrepor, o sistema de refrigeração é feito através de pista refrigerada com unidade compressora na parte inferior.
- •Comando com chave geral (liga/desliga).
- Termostato para controle de temperatura.
- Pés com sapatas niveladoras.

02. LOCALIZAÇÃO DE PONTOS NO PRODUTO

SOBREPOR







03. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSTALAÇÃO

- A) Determinar o local da instalação conforme layout.
- B) Seguir corretamente a planta de pontos.
- C) Nivelar o equipamento evitando balanço e vibração.
- D) Nunca usar o equipamento sem ligar o fio terra.
- E) Sempre que desligar o equipamento, é necessário aguardar 10 minutos para religá-lo.

OBS: Controlador de temperatura regulado de fábrica.



<u>No ambiente:</u> a temperatura de trabalho foi calculada considerando a temperatura ambiente de 20 a 35°C. Caso seja superior, o desempenho da refrigeração ficará comprometida.

Na tomada: verificar a tensão em que o equipamento será ligado.

<u>Nas instalações:</u> verificar se há energia no prédio, pois na falta de energia o equipamento deverá ser retirado da tomada.

<u>No uso:</u> deixar sempre as laterais e parte traseira internas da vitrine livres, para circulação de ar e melhor desempenho do equipamento.

<u>No transporte:</u> inclinar cuidadosamente o equipamento para não haver vazamento de óleo ou gazes do compressor.

04. MODO DE USO

- A) Ligar o equipamento na tomada especificada.
- B) Aguardar 3 horas antes de colocar os produtos dentro do equipamento.



05. CUIDADOS BÁSICOS DE SEGURANÇA




- A) É recomendável que a ligação do equipamento seja feita 180 minutos após a entrega e após uma limpeza total.
- B) Todo produto só poderá ser colocado no interior do equipamento após 3 horas de funcionamento.
- C) Não deixar as portas abertas para não haver perda de refrigeração.
- D) Para limpeza, o equipamento deverá estar desligado.

06. PRECAUÇÕES DE MANUTENÇÃO



- A) Para efetuar a limpeza, sempre desligar o equipamento da tomada.
- B) Nunca usar objetos pontiagudos no descongelamento e limpeza do refrigerador.
- C) Para maior agilidade no degelo, basta deixar as portas abertas, se atentando a retirar as mercadorias para não estragarem.
- D) O condensador (semelhante a um radiador de automóvel) deve ser limpo com uma escova seca no sentido das aletas, para não haver aquecimento do motor.

07. LIMPEZA





- B) Bascular o vidro frontal para retirada de resíduos, se atentando ao limpar a parte interna para não inclinar o vidro em demasia.
- C) Limpar somente com detergente neutro e esponja de espuma, enxaguar em abundância e secar bem com pano limpo.
- D) Não utilizar soda cáustica, palha de aço, facas, espátulas ou outros objetos que possam prejudicar o polimento do aço inoxidável.
- E) Executar o enxágüe do equipamento com água limpa devendo evitar os jatos de água.
- F) Nunca deixar água no interior do equipamento para evitar a contaminação.

08. DIAGNÓSTICOS DE DEFEITOS

8.1 O equipamento não liga?

Causa	Soluções
Plug desligado	Ligar o plug
Tomada com mau contato	Corrigir defeito da Tomada
Seletor de temperatura na posição desligado	Ajustar seletor de temperatura

8.2 O equipamento não gela?

Causa	Soluções
Ajuste inadequado no seletor de temperatura	Ajustar seletor conforme necessidade
Fonte de calor ou luz próximo ao equipamento	proximo a areas quentes
Condensador sujo	Passar espanadeira semestralmente nas entradas de ar

Ao solicitar nossos serviços de Assistência Técnica, favor observar:

- 1) Verifique cuidadosamente este Manual de Instruções e Termo de Garantia.
- 2) Qualquer dúvida, ligue para nosso *Serviço de Atendimento Técnico* que fornecerá mais informações ou sanar problemas via telefone; Assim, agilizamos nosso atendimento, bem como, evitamos despesas de sua parte com uma visita à sua empresa. Caso não sejam cumpridas as recomendações deste, será cobrado taxa de visita vigente.

Assistência Técnica: (11) 2181-3999



